

 Dual Band WLAN Adapter WLM-10U1	
Čeština	
Príslušenství	
 • Kabel USB „busi krk“.	
Pokyny pro používání tohoto dvoupásmového WLAN adaptéru	
Zapněte napájení TV. Zvolte „PREFERENCES“ (PŘEDVOLBY) → „Network Setup“ (Síťové nastavení) → „Easy Setup“ (Snadné nastavení) → „WPS Configuration“ (Konfigurace WPS) → vyberte položku „PBC“ → „Push WPS button on your AP“ (Stiskněte tlačítko na vašem AP) → dokončete konfiguraci bezdrátové sítě → ukončete nabídku nastavení → spustíte internetovou aplikaci	
- Bude-li toto zařízení provozováno ve frekvenčním pásmu 5,15 – 5,35 GHz, potom je omezeno pouze na interiérové použití. - Bude-li toto zařízení provozováno pro funkci 802.11 b/g/n ve frekvenčním pásmu 2,454 – 2,4835 GHz ve Francii, potom je omezeno pouze na interiérové použití. - V Itálii pro soukromé použití je vyžadováno všeobecné schválení, pokud se WAS/RLAN používají mimo vlastní prostory; pro veřejné používání je vyžadováno všeobecné schválení. - Bude-li toto zařízení používáno v Norsku, NENÍ DOVOLENO jej používat v zeměpisné oblasti v dosahu 20 km od středu Ny-Alesund.	
Instalace adaptéru	
 • Zásady a pokyny pro instalaci viz návod na použití TV.	

Bezpečnostní zásady

- Zabraňte spolknutí produktu dítětem; zabraňte, aby si děti hrály s plastovým sáčkem. Uchovávejte produkt a plastový sáček mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu vody nebo jiných tekutin s produktem, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Uchovávejte produkt mimo přímé sluneční světlo, oheň nebo zdroj tepla, například topidlo. Mohlo by to způsobit zkrácení životnosti produktu nebo vznik požáru.

 Dansk Tilbehør • USB svanehalskabel.	
---	--

 Sådan anvendes denne dual-band WLAN-adapter Tænd for tv'et. Vælg "PREFERENCES" [Indstillinger] → "Network Setup" [Netværksinstallation] → "Easy Setup" [Nem indstilling] → "WPS Configuration" [WPS-konfiguration] → select "PBC" → "Push WPS button on your AP" [Tryk på WPS-knappen på AP'en] → færdiggør den trådløse konfigurering → afslut indstillingsmenuen → start internetprogrammet	
---	--

- Hvis dette udstyr skal anvendes i frekvensområdet 5,15 – 5,35 GHz, må det kun benyttes inden døre.
- Hvis dette udstyr skal anvendes til 802.11 b/g/n-funktion i frekvensområdet 2,454 – 2,4835 GHz i Frankrig, må det kun benyttes inden døre.
- I Italien kræves der for privat anvendelse en general autorisation, hvis WAS/RLAN’erne benyttes uden for egen grundstykke til offentlig brug.
- Hvis dette udstyr skal anvendes i Norge, er det IKKE TILLADT at benytte i et geografisk område inden for en afstand af 20 km fra Ny-Alesund.

Installation af adapteren

- Vedrørende installations-forholdsregler og instruktioner, se tv'ets brugervejledning.

Sikkerhedsforholdsregler

- Pas på, at børn ikke sluger produktet eller leger med plastikposen. Hold produktet og plastikposen udenfor børns rækkevidde.
- Lad ikke vand eller andre væsker komme i kontakt med produktet, da det kan medføre skade.
- Hold produktet væk fra direkte sollys, ild og varmekilder som f.eks. en varmeovn. Det kan nedsætte produktets levetid og medføre brand.

 Nederlands Accessoire • USB-kabel met zwanenhals.	
--	--

 Deze Dual band WLAN-adapter gebruiken Schakel de tv in. Selecteer "PREFERENCES" (VOORKEUREN) → "Network Setup" (Netwerkinstelling) → "Easy Setup" (Eenvoudige instelling) → "WPS Configuration" (WPS-configuratie) → selecteer "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Druk op de WPS-knop op uw AP) → voltooi de draadloze configuratie → Sluit het installatiemenu af → start de internettoepassing	
---	--

- Als u dit apparaat zult gebruiken in een frequentiebereik van 5,15 – 5,35GHz, dan is alleen gebruik binnenshuis mogelijk.
- Als u dit apparaat zult gebruiken voor de 802.11 b/g/n-standaard in een frequentiebereik van 2,454 ~ 2,4835 GHz in Frankrijk, dan is alleen gebruik binnenshuis mogelijk.
- In Italië is voor privégebruik een algemene goedkeuring vereist als de WAS/RLAN's worden gebruikt buiten de eigen locatie. Voor openbaar gebruik is een algemene goedkeuring vereist.
- Als dit apparaat zal worden gebruikt in Noorwegen, is het NIET toegelaten het apparaat te gebruiken in een geografisch gebied binnen een straat van 20km vanaf het centrum van Ny-Alesund.

De adapter installeren

- Raadpleeg de handleiding van de tv voor voorzorgsmaatregelen en instructies bij de installatie.

Veiligheidsmaatregelen

- Zorg dat de kinderen het product niet inslikken of met de plastic zak spelen. Houd het product en de plastic zak buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in contact komen met het product, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht, vuur of een warmtebron, zoals een verwarmingsapparaat. Dit kan de levensduur van het product verkorten of brand veroorzaken

 Suomi Lisävaruste • USB-hanhenkiläkaapeli.	
---	--

 Tämän kaksitaajuisen WLAN-sovittimen käyttö Käynnistä televisio. Valitse "PREFERENCES" (ASETUKSET) → "Network Setup" (Verkon asennus) → "Easy Setup" (Helppo asennus) → "WPS Configuration" (WPS-konfigurointi) → valitse "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Paina AP:si WPS-painiketta) → päättä langaton konfigurointi → poistu asetusvalikosta → käynnistä internetsovellus	
---	--

- Jos tätä laitetta tullaan käyttämään 5,15 ~ 5,35GHz taajuuksilla, käyttö tulee rajoittaa sisätiloihin.
- Jos tätä laitetta tullaan käyttämään 802.11 b/g/n toiminnolle 2,454 ~ 2,4835GHz taajuuksilla Ranskassa, käyttö tulee rajoittaa sisätiloihin.
- Italiassa henkilökohtaiseen käyttöön vaaditaan käyttöoikeus, jos WAS/RLAN:ia käytetään omien tilojen ulkopuolella. Kaikkeen yleiseen käyttöön vaaditaan käyttöoikeus.
- Jos tätä laitetta käytetään Norjassa, sitä EI SAA käyttää 20 kilometrin säteellä Ny-Alesundin keskustasta.

Sovittimen asentaminen

- Katso asennuksen varotoimenpiteet ja ohjeet television käyttöoppaasta.

Turvallisuusvarotoimenpiteet

- Älä anna lasten niellä tuotetta tai leikkiä muovipussilla. Pidä tuote ja muovipussi poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin tuotteen kanssa, koska se saattaa vahingoittaa.
- Pidä tuote poissa suorasta auringonvalosta, tulesta tai muusta lämmönlähteestä, kuten lämmittimestä. Muuten tuotteen käyttöikä voi vähentyä tai seurauksena voi olla tulipalo.

 Français Accessoire • Câble gigogne USB.	
---	--

 Comment utiliser cet adaptateur WLAN double bande Allumez le téléviseur. Choisissez "PREFERENCES" (PRÉFÉRENCES) → "Network Setup" (Configuration réseau) → "Easy Setup" (Configuration facile) → "WPS Configuration" (Configuration WPS) → sélectionnez "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Appuyer sur le bouton WPS sur votre AP) → pour terminer la configuration sans fil → quittez le menu de configuration → lancez l'application Internet	
--	--

- Si ce périphérique doit être utilisé dans la plage de fréquences 5,15 – 5,35 GHz, son utilisation doit se limiter à l'intérieur d'un bâtiment.
- Si ce périphérique doit être utilisé pour la fonction 802.11 b/g/n dans la plage de fréquences 2,454 ~ 2,4835 GHz en France, son utilisée doit être limitée à l'intérieur d'un bâtiment.
- En Italie, pour une utilisation privée, une autorisation générale est requise si les WAS/RLAN sont utilisés en-dehors du site de l'utilisateur ; pour l'utilisation publique, une autorisation générale est requise.
- Si ce périphérique doit être utilisé en Norvège, son utilisation N'EST PAS AUTORISÉE dans une zone géographique comprise dans un rayon de 20 km autour du centre de Ny-Alesund.

Installation de l'adaptateur

- Pour les précautions et les instructions d'installation, veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Consignes de sécurité

- Ne pas laisser les enfants avaler le produit ou jouer avec le sac plastique. Gardez le produit et le sac plastique hors de portée des enfants.
 - Ne pas laisser de l’eau ou d’autres liquides entrer en contact avec le produit, car cela risquerait de l’endommager.
 - Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, ne pas le placer à proximité d’un feu ou d’une source de chaleur comme un appareil de chauffage.
- Cela risque sinon de raccourcir la durée de vie du produit ou de provoquer un incendie.

 Αγγλικά Αξεσουάρ • Καλώδιο USB gooseneck	
---	--

Πώς να χρησιμοποιείτε αυτό τον Διπλοζωνικό Προσαρμογέα WLAN

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της TV. Επιλέξτε "PREFERENCES" (ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ) → "Network Setup" (Εγκατάσταση δικτύου) → "Easy Setup" (Εύκολη εγκατάσταση) → "WPS Configuration" (Διαμόρφωση WPS) → επιλέξτε "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Πιέστε το πλήκτρο WPS στο AP σας) → ολοκληρώστε την ασύρματη διαμόρφωση → βγείτε από το μενού εγκατάστασης → εκτελέστε την εφαρμογή internet

- Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει σε εύρος συχνότητας 5,15 ~ 5,35GHz, τότε περιορίζεται μόνον σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων.
- Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει για λειτουργία 802.11 b/g/n σε εύρος συχνότητας 2,454 ~ 2,4835 GHz στη Γαλλία, τότε περιορίζεται για χρήση μόνον σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων.
- Στην Ιταλία, για ιδιωτική χρήση, απαιτείται μία γενική εξουσιοδότηση, εάν τα WAS/RLAN χρησιμοποιούνται εκτός των δικών της χώρων για δημόσια χρήση, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση.
- Εάν αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στη Νορβηγία, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση στην γεωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 20 χλμ από το κέντρο της Ny-Alesund.

Εγκατάσταση του Προσαρμογέα

- Για προφυλάξεις και οδηγίες κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της TV.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καταστίνουν το προϊόν ή να παίζουν με την πλαστική σακούλα. Διατηρείτε το προϊόν και την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά.
- Μην αφήσετε το νερό ή άλλα υγρά να έρθουν σε επαφή με το προϊόν καθώς μπορεί να προκρίνει ζημία.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ. Αυτό μπορεί να μειώσει τη ζωή του προϊόντος ή να καταλήξει σε πυρκαγιά.

 Magyar Kellék • USB hattyúnyak kábel.	
--	--

A kétsávós WLAN adapter használat

Kapcsolja be a TV-t. Jelölje ki a következőket: „PREFERENCES” (PREFERENCIÁK) → „Network Setup” (Hálózati beállítás) → „Easy Setup” (Egyszerű beállítás) → „WPS Configuration” (WPS konfiguráció) → „PBC” → „Push WPS button on your AP” (Nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton) →a vezetékek nélküli konfiguráció befejezése →kilépés a beállítások menüből →Internet alkalmazás indítása

- Ha az eszköz az 5,15 – 5,35 GHz-es frekvenciatartományban tervezik működtetni, akkor kizárólag beltéri használatra engedélyezett.
- Ha az eszköz a 802.11 b/g/n funkció 2,454 ~ 2,4835 GHz-es frekvenciatartományában tervezik működtetni Franciaországban, akkor kizárólag beltéri használatra engedélyezett.
- Olaszországban a magánhasználatához általános engedély szükséges, ha a WAS/RLAN-t a saját lakóhelyen kívül használnák, illetve nyilvános használathoz általános engedély szükséges.
- Amennyiben az eszköz Norvégiában tervezik működtetni, Ny-Alesund központjától számított 20 km-es sugáron belüli földrajzi területen NEM ENGEDÉLYEZETT a használata.

Az adapter telepítése

- A telepítéssel kapcsolatos elővigyázatossági felhívásokat és utasításokat illetően forduljon a TV használati utasításához.

Biztonsági előírások

- Ne hagyja gyermekeknek, hogy lenyeljék a terméket vagy játsszanak a műanyag zacskóval. A terméket és a műanyag zacskót tartsa távol gyerekektől.
- Ne hagyja, hogy víz vagy egyéb folyadék érintkezzen a termékkel, mivel az megrongálhatja.
- Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől, tűztől és hőforrásoktól, pl. fűtőkészüléktől. Ez csökkentheti a termék élettartamát, illetve tüzet okozhat.

 Türkçe Aksesuar • USB kaz boynu kablo.	
---	--

Çift Bantlı WLAN Adaptörü Nasıl Kullanılır

Televizyonunuzu açın. "PREFERENCES (TERCİHLER)" → "Network Setup (Ağ Ayarı)" → "Easy Setup (Kolay Kuurlum)" → "WPS Configuration (WPS Yapılandırması)" → select "PBC" ("PBC" Seç) → "Push WPS button on your AP" ("AP'niзде WPS düğmesine basın") → complete wireless configuration (tam kablosuz yapılandırma) → quit the setup menu (kurulum menüsünden çık) → launch internet application (internet uygulamasını başlat)'ı seçin

- Eğer aygıtınız 5.15 ~ 5.35GHz frekans aralığında kullanılacaksa, bu durumda sadece iç mekan ortamında kullanılması ile sınırlandırılır.
- Eğer bu aygıt 802.11 b/g/n işlevi için Fransa'da 2.454 ~ 2.4835 GHz frekans aralığında kullanılacaksa, bu durumda sadece iç mekan ortamında kullanılması ile sınırlıdır.
- Eğer WAS/RLAN kendi mekanlarının dışında kullanılacaksa İtalya'da özel kullanım için özel izin gereklidir, kamusal kullanım için a genel izin gereklidir.
- Eğer bu aygıt Norveç'te kullanılacaksa, Ny-Alesund merkezinden itibaren 20 km'lik yarıçaptaki coğrafik alanda kullanımasına İZİN VERİLMEZ.

Adaptörün takılması

- Kuurlum talimatları ve tedbirleri için TV'nin Kullanım Elkitabına bakınız.

Güvenlik Tedbirleri

- Çocukların ürünü yutmasına ya da plastic çanta ile oynamasına izin vermeyin. Ürünü ve plastik çantasını çocuklardan uzak tutun.
- Su ve diğer sıvıların ürün ile temas etmsine izin vermeyin, ürüne zarar verebilir.
- Ürünü doğrudan güneş ışığından, ateşten veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Bu, ürünün ömrünü düşürebilir veya yangına sebep olabilir.

 Svenska Tillbehör • USB-goosenecksladd.	
--	--

 Så här använder du din WLAN-adapter med dubbelt band Stäng av strömmen till TV:n. Välj "PREFERENCES" (preferenser) → "Network Setup" (nätverksinställning) → "Easy Setup" (enkel inställning) → "WPS Configuration" (WPS-konfiguration) → välj "PBC" → tryck på knappen "WPS" på din AP-enhet → slutför trådlös konfiguration → stäng inställningsmenyn → starta Internet-applikation.	
--	--

- Om denna enhet ska användas i frekvensintervallet 5,15 ~ 5,35 GHz, får den endast användas inomhus.
- Om enheten ska användas för 802.11 b/g/n- funktion i frekvensintervallet 2,454 ~ 2,4835 GHz i Frankrike, får den endast användas inomhus.
- I Italien, för privat bruk, krävs ett allmänt tillstånd om WAS/RLAN-enheter används utanför den egna egendomen. Ett allmänt tillstånd krävs för allmänt bruk.
- Om enheten ska användas i Norge är det INTE TILLÅTET att använda den inom en radie på 20km från Ny-Alesund-centret.

Installeraadapter

- För säkerhetsföreskrifter och instruktioner för installation, se bruksanvisningen till TV:n.

Säkerhetsföreskrifter

- Låt inte barn svälja produkten eller leka med plastpåsen.
 - Förvara produkten och plastpåsen utom räckhåll för barn.
 - Låt inte vatten eller annan vätska komma i kontakt med produkten, eftersom det kan orsaka skada.
 - Utsätt inte produkten för direkt solljus, eld eller värmekällor som t.ex. element.
- Det kan förkorta produktens livstid eller orsaka eldsvåda.

 Português Acessório • Cabo curvo USB.	
--	--

 Como utilizar este Adaptador WLAN de Banda Dupla Ligue o televisor. Escolha "PREFERENCES" (Preferências) → "Network Setup" (Configuração de rede) → "Easy Setup" (Configuração rápida) → "WPS Configuration" (Configuração WPS) → seleccione "PBC" → "Push WPS button on your AP" (Pressione o botão WPS no seu AP) → conclua a configuração sem fios → saia do menu de configuração → inicie a aplicação de Internet	
---	--

- Se este dispositivo for utilizado no intervalo de frequências de 5,15 a 5,35GHz, apenas poderá ser utilizado em ambiente interno.
- Se este dispositivo for utilizado em redes sem fios 802.11 b/g/n em França, no intervalo de frequências de 2,454 a 2,4835 GHz, apenas poderá ser utilizado em ambiente interno.
- Em Itália, para utilização pública e privada, é necessária uma autorização geral, casa sejam utilizadas redes WAS/RLAN fora de locais privados.
- Se este dispositivo se destina a ser utilizado na Noruega, NÃO PODERÁ ser utilizado na área geográfica dentro de um raio de 20 km do centro de Ny-Alesund.

Instalar o adaptador

- Para instruções e precauções de instalação, consulte o manual do utilizador do televisor.

Precauções de segurança

- Não permita que as crianças engulam o produto ou brinquem com o saco plástico. Mantenha o produto e o saco plástico fora do alcance de crianças.
- Para evitar danos, não permita que água ou outros líquidos entrem em contacto com o produto.
- Mantenha o produto afastado de luz solar directa, fogo ou fontes de calor, como por exemplo radiadores. Isso poderá diminuir a vida útil do produto ou originar um incêndio.

 Deutsch Zubehör • USB-Kabel („Gänsehals“).	
---	--

 So nutzen Sie diesen Dualband-WLAN-Adapter Schalten Sie den Fernseher ein. Wählen Sie „PREFERENCES“ (PRÄFERENZEN) → „Network Setup“ (Netzwerkeinrichtung) → „Easy Setup“ (Einfache Einrichtung) → „WPS Configuration“ (WPS-Konfiguration) → wählen Sie „PBC“ → „Push WPS button on your AP“ (WPS-Taste an Ihrem AP drücken) → schließen Sie die Drahtloskonfiguration ab → verlassen Sie das Einrichtungsmenü → starten Sie die Internetanwendung	
--	--

- Bei Verwendung des Gerätes in einem Frequenzbereich von 5,15 bis 5,35 GHz darf es nur in Innenräumen eingesetzt werden.
- Bei Verwendung des Gerätes in Frankreich bei aktivierter 802.11 b/g/n-Funktion in einem Frequenzbereich von 2,454 bis 2,4835 GHz darf es ausschließlich in Innenräumen eingesetzt werden.
- In Italien benötigen Sie zur privaten Nutzung eine allgemeine Genehmigung, wenn WAS/RLAN außerhalb der eigenen Räumlichkeiten genutzt werden soll; die öffentliche Nutzung erfordert eine allgemeine Genehmigung.
- Bei Verwendung des Gerätes in Norwegen müssen Sie einen Mindestabstand von 20 km zum Zentrum der Stadt Ny-Alesund einhalten.

Installation des Adapters

- Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zur Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass Kinder das Produkt nicht verschlucken oder mit der Plastikverpackung spielen. Bewahren Sie das Produkt und die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt; andernfalls kann es beschädigt werden.
- Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht, Feuer oder Hitzequellen (z. B. Heizungen) aus. Dies kann die Betriebslebenszeit des Produktes verringern und einen Brand verursachen.

 Italiano Accessori • Cavo USB braccio snodato.	
---	--

 Istruzioni per l'uso della scheda WLAN Dual Band Accendere il televisore. Scegliere "PREFERENCES" (PREFERENZE) → "Network Setup" (Configurazione rete) → "Easy Setup" (Configurazione semplice) → "WPS Configuration" (Configurazione WPS) → selezionare "PBC" → "Premere il tasto WPS sul punto d'accesso" → completare la configurazione wireless → uscire dal menu di configurazione → aprire l'applicazione Internet.	
---	--

- Se l'apparato è usato nella banda di frequenza compresa tra 5,15 e 5,35 GHz, allora il suo uso è limitato al solo uso in ambienti interni.
- In Francia: se l'apparato è usato per la funzione 802.11 b/g/n nella banda di frequenza compresa tra 2,454 e 2,4835 GHz, allora il suo uso è limitato al solo uso in ambienti interni.
- In Italia: è necessaria una autorizzazione generale se gli apparati WAS/RLAN sono usati all'esterno di abitazioni private, per impieghi pubblici.
- In Norvegia: NON È CONSENTITO l'uso in aree geografiche nel raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund.

Installazione dell'adattatore

- Fare riferimento al Manuale d'uso del televisore per le precauzioni ed istruzioni sull'installazione.

Precauzioni di sicurezza

- Non permettere ai bambini mettere in bocca o di ingoiare il prodotto, oppure di giocare con le buste di plastica. Tenere il prodotto e le buste di plastica lontane dalla portata dei bambini.
- Non permettere all'acqua o ad altri liquidi di entrare in contatto col prodotto, diversamente si possono provocare danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, fiamme o fuochi, e da sorgenti di calore come riscaldatori. Diversamente si accorcia la durata del prodotto e si possono provocare incendi.